

## 集装箱设备交接单

集装箱交接单一般都有一式几联，分别在集装箱出场、进场时使用，以及堆场、集装箱拖车公司、货主留存用。

集装箱交接单上的内容与订舱确认书的内容基本相同，都包括提空箱地点、还重箱地点、船名/航次、卸货港、目的港、箱型等。而集装箱交接单上增加的内容是进场检查记录、损坏记录及代号，损坏情况包括擦伤、断裂、割伤、锈蚀、凹损、污秽、破洞、丢失、油渍、气味、弯曲、湿、扭转等，每一种损坏情况都有一个代号，用字母和数字表示。集装箱交接单上还有集装箱左侧、右侧、前面、后面、顶部、底部及集装箱内部的示意图，作为集装箱检查时记录用。

设备交接单 (equipment interchange receipt, EIR) 是集装箱进出港区、场站时，用箱人、运箱人与管箱人或其代理人之间交接集装箱及设备的凭证，兼有发放集装箱的凭证功能。所以它既是一种交接凭证，又是一种发放凭证。用箱人、运箱人凭设备交接单进出港区、场站，到交接单指定的提箱地点提取空箱，并在规定的地点返还重箱。设备交接单要求做到一箱一单、箱单相符、箱单同行。

各港口的设备交接单款式有所不同，但主要内容一般都有：

- (1) 箱主：指属于哪一家船公司的集装箱；
- (2) 箱号：指提取空箱的箱号；
- (3) 尺寸/箱型：指提取空箱的尺寸、箱型，如 40GP 意即 40 英尺普通干货箱；
- (4) 船名：指集装箱所配的船名；
- (5) 航次：指集装箱所配船舶的航次；
- (6) 卸货港、目的港：指集装箱将运往的港口；
- (7) 装运单编号：与订舱单号相同；
- (8) 封条号：指船公司提供的铅封的号码；
- (9) 关封：指海关封志的号码；
- (10) 车队或拖车公司：指前往提取空箱的集装箱车队或拖车公司；
- (11) 车牌：指前往提取空箱的集装箱拖车的车牌号；
- (12) 重量：指装载货物的重量；
- (13) 要求温度/通风度：指提取的如果是冷藏集装箱，所要求的温度及通风度；
- (14) 危险品代码：指所装的货物如果是危险品，须填写的危险品代码；

(15) 验箱：指提取的集装箱在验箱时是否合格，如合格就填 OK；

(16) 进闸时间：指集装箱拖车进入集装箱堆场闸口的时间；

(17) 出闸时间：指集装箱拖车离开集装箱堆场闸口的时间；

(18) 备注：其他需要注意的事项。

也有一些设备交接单中还有提交类别、空重状态、空箱类别、超高/左超宽/右超宽/前超长/后超长、签发人等栏目。